


# 金属 検出機

総合編

## 3 MetaHawk



お問合せは下記まで  
改良の為、記載事項はおことわりなしに変更することがあります。



株式会社 システムスクエア

本社・工場  
〒940-2121 長岡市喜多町金輪 157  
TEL : 0258-47-1377 FAX : 0258-47-0161

札幌営業所  
〒065-0041 北海道札幌市東区本町一条 2 丁目 2 番 17 号  
TEL : 011-299-2551 FAX : 011-299-2554

岩手営業所  
〒028-7111 岩手県八幡平市大更第 23 地割 100-3  
TEL : 0195-78-8150 FAX : 0195-78-8151

仙台営業所  
〒982-0015 宮城県仙台市太白区南大野田 24-4-103  
TEL : 022-304-3031 FAX : 022-304-3032

新潟営業所  
〒940-2121 長岡市喜多町金輪 157  
TEL : 0258-47-1377 FAX : 0258-47-0161

関東営業所  
〒336-0917 埼玉県さいたま市緑区芝原 2 丁目 1-5  
TEL : 048-789-7517 FAX : 048-789-7527

静岡営業所  
〒422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町 9-11  
TEL : 054-202-9045 FAX : 054-202-9046

富山営業所  
〒930-0056 富山県富山市南田町 2 丁目 6 番 6 号  
TEL : 076-464-5699 FAX : 076-464-5571

名古屋営業所  
〒460-0017 愛知県名古屋市中区松原 2 丁目 2 番 33 号桐美ビル 6 階  
TEL : 052-331-1222 FAX : 052-331-1288

関西営業所  
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町 6 丁目 10-39  
TEL : 06-6423-9133 FAX : 06-6423-9157

広島営業所  
〒731-0102 広島県広島市安佐南区川内 5-10-13-101  
TEL : 082-831-7401 FAX : 082-831-7402

四国営業所  
〒791-1106 愛媛県松山市今在家 1 丁目 11-32  
TEL : 089-948-4717 FAX : 089-948-4718

福岡営業所  
〒811-1323 福岡県福岡市南区弥永 3 丁目 19 番 1 号 102 号室  
TEL : 092-915-9120 FAX : 092-915-9121

鹿児島営業所  
〒890-0002 鹿児島県鹿児島市西伊敷 3-5-7  
TEL : 099-298-9603 FAX : 099-298-9604

海外代理店  
韓国・台湾・中国・フィリピン・タイ・シンガポール  
オーストラリア・ヨーロッパ地域・アラブ首長国連邦  
マレーシア・インドネシアベトナム・メキシコ

www.system-square.com

